


RISICOGRAAF

Risico-analyse met Risicograaf

Om de risico-index te bepalen kent men aan de ernst van het letsel, de blootstellingsfrequentie en blootstellingsduur, de waarschijnlijkheid van het risico en de mogelijkheid om het gevaar af te wenden een waarde toe. Deze waarden worden in een tabel tegen elkaar uitgezet en leveren een risiconiveau op.

Betekenis van het risico-niveau:

Klasse	Risiconiveau	Omschrijving
1	1 - 4	Laag risico, wellicht aanvaardbaar
2	5 - 7	Mogelijk risico, aandacht vereist
3	8 - 10	Hoog risico, onmiddellijke verbetering vereist
4	11 - 14	Zeer hoog risico, overwegen werkzaamheden te stoppen



Bron: Arbo-informatieblad-11 Machineveiligheid